

SIMÉO

NOTICE D'UTILISATION



Bouilloire à température réglable

BVI170 (noire)

BVI172 (inox)

BVI175 (blanche)

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

1. Couvercle
2. Poignée du couvercle
3. Écran LCD et panneau de commande
4. Poignée
5. Socle
6. Bec verseur
7. Filtre anti-impuretés (non visible)



Écran LCD et panneau de commande (3.)

- a. Écran
- b. Bouton température
- c. Bouton Maintien au chaud
- d. Bouton Marche/Arrêt

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

- Respecter impérativement les consignes d'utilisation de la présente notice.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques telles que :
 - des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - des fermes ;
 - de l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - des environnements du type chambre d'hôtes.
- S'il est employé de manière inappropriée, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les instructions du mode d'emploi, la garantie devient caduque et SIMÉO décline toute responsabilité concernant les dégâts occasionnés.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance, qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Conserver l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Les instructions complètes pour le nettoyage de l'appareil en toute sécurité sont précisées dans la rubrique « Nettoyage et entretien » de la présente notice.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.



- Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil.
- Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Services Agréé SIMÉO pour contrôle et/ou réparation.



L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Le manipuler exclusivement par la poignée.

- Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau du couvercle et du bec verseur.
- Ne jamais remplir la bouilloire au-delà de sa limite maximale indiquée sur la graduation. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée par le bec verseur.
- MISE EN GARDE : toujours utiliser la bouilloire couvercle fermé. Ne pas ouvrir le couvercle lorsque la bouilloire est en chauffe et lorsque l'eau bout. Des risques de projections d'eau brûlante et des brûlures peuvent survenir en cas d'ouverture du couvercle pendant la chauffe.
- ATTENTION : s'assurer que l'appareil soit à l'arrêt (chauffe interrompue) avant de retirer la verseuse de son socle.
- Eviter impérativement toute projection et toute entrée d'eau ou de quelque liquide que ce soit au niveau des connecteurs électriques, des boutons de commande et de l'écran d'affichage digital.
- Utiliser uniquement la verseuse fournie avec le socle fourni.
- S'assurer que le socle et la base de la verseuse soient complètement secs avant de brancher l'appareil.
- Ne pas débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est en chauffe.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
 - Après utilisation
 - Avant tout nettoyage ou entretien
 - En cas de mauvais fonctionnement

Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.



- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparée.
- Afin d'éviter tout danger, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur et l'éloigner d'au moins 20 cm des murs.
- Ne rien poser sur le couvercle. L'espace au-dessus de l'appareil doit être dégagé.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.
- Ne pas mettre d'eau lorsque la bouilloire vient de servir qu'elle est vide et encore chaude. La laisser refroidir au préalable.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Cet appareil est uniquement destiné à chauffer de l'eau claire et froide. L'usage de tout autre liquide, ou aliment est strictement interdit.
- Si l'appareil est utilisé sans eau, la protection anti-surchauffe se met en fonction et l'appareil s'éteint.
- Ne pas introduire d'objet par les ouvertures de la bouilloire.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- Ne pas utiliser si la verseuse est endommagée.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

DÉBALLAGE

1. Déballez l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces.
2. **Conservez les éléments d'emballage.**
3. **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**
4. Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.

RINÇAGE

Nettoyez votre bouilloire avant la première utilisation. Pour ce faire, reportez-vous à la rubrique dédiée «Nettoyage et entretien» en page 8.

UTILISATION

1. Remplissez la bouilloire d'eau claire et fraîche jusqu'au niveau désiré.

▲ Attention ! Assurez-vous de ne jamais dépasser le niveau maximum. Trop d'eau pourrait engendrer des risques de projections hors de la bouilloire. Ne JAMAIS faire fonctionner la bouilloire sans couvercle.

2. Refermez le couvercle et reposez la bouilloire sur son socle.

3. Branchez le cordon d'alimentation.

4. La bouilloire émet un bip et le bouton Marche/Arrêt est éclairé.

5. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, l'écran et les autres boutons s'éclairent.

Note : l'écran indique la température actuelle de l'eau.

6. Au moyen du bouton température, vous pouvez ajuster la température de chauffe selon le type de thé, tisane ou préparation que vous souhaitez réaliser.

7. Appuyez successivement pour choisir la température souhaitée, la sélection se fait par palier de 10°C depuis 100°C jusqu'à 40°C.

Note : un accès direct 100°C est possible en appuyant à nouveau sur le bouton Marche /Arrêt.

8. Si vous souhaitez maintenir l'eau à température une fois cette dernière atteinte, appuyez sur le bouton Maintien au chaud, le bouton clignote.

9. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour valider la température choisie et activer la chauffe de l'eau.

Note : vous pouvez modifier la température choisie en cours de chauffe en appuyant à nouveau sur le bouton température, la nouvelle température ne pourra toutefois pas être inférieure à la température actuelle de l'eau.

10. La température choisie est affichée à l'écran et clignote le temps de la chauffe.

Note : vous pouvez activer ou désactiver le maintien au chaud en cours de chauffe en appuyant sur le bouton dédié.

11. Une fois la température atteinte, l'indication de la température devient fixe et la bouilloire émet un bip.

12. Si le maintien au chaud a été activé, il se déclenche automatiquement pour 30 minutes ou jusqu'à ce que la verseuse soit retirée du socle.

13. Soulevez la verseuse et servez-vous, repositionnez-la sur son socle.



DÉSACTIVER LES SIGNAUX SONORES

Votre bouilloire émet des bips lors de la sélection de température, une fois la température atteinte et lors du maintien au chaud.

Si souhaité, vous pouvez les désactiver en maintenant le bouton « Maintien au chaud » appuyé durant 5 secondes environ. L'écran affiche 0 indiquant que les bips sont maintenant désactivés.

Pour réactiver les bips, maintenez le bouton « Maintien au chaud » appuyé durant 5 secondes environ. L'écran affiche 1 indiquant que les bips sont maintenant activés.

SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE

Votre bouilloire est équipée d'un système de sécurité contre la surchauffe qui s'enclenche si vous faites bouillir une quantité insuffisante d'eau.

Débranchez et laissez refroidir l'appareil avant de le faire fonctionner à nouveau (environ 45 min).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Remarques

- Avant tout nettoyage ou entretien, l'appareil doit être débranché et refroidi.
- N'immergez en aucun cas le socle, le cordon d'alimentation et la verseuse dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Aucune pièce n'est compatible lave-vaisselle.
- Ne lavez jamais l'extérieur de la verseuse à l'eau courante.
- Les connecteurs électriques du socle et de la verseuse, ainsi que la poignée, les boutons de commande et l'écran d'affichage digital ne doivent en aucun cas être exposés à l'humidité.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyeurs abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer les différentes pièces de l'appareil.



Nettoyage avant la première utilisation

1. Retirez la bouilloire de son socle.
2. Ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton d'ouverture placé sur le couvercle.
3. Rincez l'intérieur de la bouilloire à l'eau chaude.
4. Séchez parfaitement l'extérieur de la bouilloire et reposez-la sur son socle.

Nettoyage après utilisation

1. L'extérieur de la bouilloire et le socle d'alimentation se nettoient avec un chiffon doux et très légèrement humide.
2. Essayez soigneusement le socle d'alimentation avant de reposer la verseuse.

DÉTARTRAGE

Après un certain nombre d'utilisation, une fine pellicule de calcaire peut se former sur le fond et sur la paroi intérieure de votre bouilloire.

Il est alors conseillé de procéder à un détartrage. Pour cela :

1. Remplissez votre bouilloire jusqu'à la graduation maximale avec un mélange d'eau et de vinaigre blanc à hauteur de 2 volumes d'eau pour 1 volume de vinaigre.
2. Portez à ébullition à 100°C et laissez reposer durant une nuit.
3. Le lendemain matin, videz l'eau et faites bouillir de l'eau fraîche à plusieurs reprises à 100°C jusqu'à disparition complète du goût de vinaigre.

Note : en cas de fort entartrage, utilisez un produit détartrant dédié disponible dans le commerce et suivez les instructions du fabricant.



GUIDE DE DÉPANNAGE

Anomalies	Causes	Solutions
La bouilloire ne fonctionne pas.	L'alimentation est coupée.	Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil soit correctement branché sur la prise secteur. Sinon vérifiez le disjoncteur ou les fusibles de votre installation électrique.
Au moment de lancer la chauffe, la bouilloire s'arrête de fonctionner.	La bouilloire contient trop peu ou pas d'eau du tout (cf. rubrique Sécurité anti-surchauffe)	Débranchez, retirez la bouilloire du socle d'alimentation et laissez-la reposer au minimum 45 minutes avant de la réutiliser.
	La température réelle de l'eau est supérieure à la température sélectionnée.	Utilisez de l'eau fraîche.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	1850-2200 W
Tension d'utilisation	220-240 V~ 50-60 Hz

Cet appareil est conforme à la norme ERP 2023/826/EU (Ecoconception des Produits liés à l'Énergie), garantissant ainsi une faible consommation énergétique et un impact environnemental réduit.

Pour plus d'information sur la consommation de votre appareil, consultez ce lien : <https://www.simeo.tm.fr/erp>



GARANTIE

- **La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.**
- Sont exclus de la garantie .
 - les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation, telles que le socle, la verseuse,
 - les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.
- Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.
- Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque.



- Pour tout renseignement :
 - pour la France : contactez le Service Relations Clientèles au +33 3 88 18 66 18 ou par email à info-fr@lavafields.com
 - pour la Belgique et le Luxembourg : contactez le Service Relations Clientèles au +32 71 12 14 88 ou par email à info-be@lavafields.com
- Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.
- La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.
- La disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 3 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).
- Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.
- Lieu de juridiction : Strasbourg.
- Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

DESTRUCTION DE L'APPAREIL

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :




- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.



Données et visuels non contractuels. Dans un souci d'amélioration constante du produit, certaines caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



SIMÉO



ARB SAS
8 rue Thomas Edison
7450 MUNDOLSHEIM - FRANCE

Tél : +33 3 88 18 66 18
Email : info-fr@lavafields.com

DALCQ SA
Rue de Hainaut 86
6180 COURCELLES - BELGIË

Tél : +32 71 12 14 88
Email : info-be@lavafields.com

Website : www.simeo.tm.fr

Données et visuels non contractuels. Dans un souci d'amélioration constante du produit,
certaines caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Mai 2025