

SIMÉO

GEBRUIKSAANWIJZING



Waterkoker met instelbare temperatuur

BVI170 (zwart) – BVI172 (inox) – BVI175 (wit)

U hebt net een product aangeschaft van het merk Siméo. Het werd met zorg ontwikkeld en heeft diepgaande controletesten ondergaan.

Wij danken u voor het getoonde vertrouwen in ons merk en hopen dat dit toestel u volledig kan bekoren.

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voordat u het toestel gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig om later te raadplegen indien nodig.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

1. Deksel
2. Dekselgreep
3. LCD display en bedieningspaneel
4. Handgreep
5. Basis
6. Schenkduit
7. Anti-vuil filter (niet zichtbaar)



LCD display en bedieningspaneel (3.)

- a. Display
- b. Temperatuurknop
- c. Warmhoudknop
- d. Aan/Uit knop

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Het is essentieel om de richtlijnen voor gebruik in deze gebruiksaanwijzing te volgen.
- Dit toestel is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Indien het ongepast wordt gebruikt, voor professionele of semiprofessionele doeleinden, of in strijd met de richtlijnen in deze gebruiksaanwijzing, vervalt de garantie en wijst SIMÉO alle verantwoordelijkheid voor eventuele schade af.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar, enkel onder continu toezicht en mits ze de nodige instructies over het gebruik van het toestel in alle veiligheid hebben gekregen en dat ze de betreffende gevaren goed begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht van een volwassene staan. Houd het toestel en het elektrisch snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit toestel mag gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen aangaande het gebruik van het toestel op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren goed begrijpen.

- Het wordt aangeraden om het toestel regelmatig te controleren. Indien de elektriciteits snoer beschadigd is, dient deze te worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.
- De volledige aanwijzingen voor de reiniging van het toestel in alle veiligheid worden in het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud” en “Ontkalking” van de huidige gebruiksaanwijzing beschreven.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Hoed u voor mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het toestel.
- Dit toestel is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het werd niet ontworpen voor volgende gevallen, die niet door de garantie worden gedekt :
 - Personeelskeukens van winkels, kantoren en werkomgevingen ;
 - Boerderijen ;
 - Klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen ;
 - Bed & breakfast omgevingen.
- Hanteer het toestel niet met natte handen.
- Dompel in geen geval het toestel in water of enig andere vloeistof.
- Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact met aarding dat voldoet aan de veiligheidsnormen van toepassing. Indien een

verlengsnoer nodig is, gebruik een verlengsnoer met geïntegreerde aarding en met een nominale sterkte voldoende hoog om het vermogen van het toestel aan te kunnen.

- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit.
- Bij storing, defect of beschadiging van het toestel, het toestel niet gebruiken. Het dient hersteld te worden door een professional bij een erkend professioneel Service Center van Siméo. U vindt de gegevens van het kortst bij gelegen professioneel Service Center op www.simeo.tm.fr.



Het toestel wordt warm tijdens gebruik en blijft nog warm een tijdje na gebruik. Hanteer het toestel enkel met de handgreep.

- Wees voorzichtig met stoom dat onder het deksel en uit de schenktuit uit zou kunnen komen.
- Vul de waterkoker nooit verder dan de maximum aanduiding. Als de waterkoker te vol is, kan er kokend water uit de schenktuit komen.
- **WAARSCHUWING:** gebruik de waterkoker steeds met gesloten deksel. Open het deksel niet als de waterkoker opwarmt en wanneer het water kookt. Als het deksel wordt geopend tijdens het warmen bestaat er gevaar voor verbranding en brandwonden.

- LET OP: zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld (opwarmen onderbroken) voordat u de kan van de basis haalt.
- Vermijd te allen tijde alle spatten. Vermijd ook water of enige andere vloeistof ter hoogte van de elektrische aansluitingen, bedieningsknoppen en het digitaal display.
- Vul de waterkoker niet door de schenktuit of wanneer hij nog op de basis staat.
- Gebruik enkel de meegeleverde kan met de meegeleverde basis.
- Het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een afstandsbedieningssysteem.
- Trek de stekker uit het stopcontact in volgende gevallen :
 - Na gebruik
 - Voor elke reiniging of onderhoud
 - Bij storing.
- Om alle gevaar te vermijden, plaats het toestel op een hittebestendig oppervlak en houd het minimum 20 cm van de muren.
- Leg niets op het toestel. Houd de ruimte boven het toestel vrij.

- Zorg dat de waterkoker en de basis van de kan volledig droog zijn vooraleer u het toestel aan zet.
- Haal de stekker van het elektriciteits snoer niet uit het stopcontact wanneer het toestel aan het warmen is.
- Zorg dat de netspanning overeenkomt met de waarde vermeld op het typeplaatje van het toestel.
- Rol het elektriciteits snoer steeds volledig uit.
- Om overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden, sluit geen ander toestel aan op dezelfde kring.
- Trek niet aan het elektriciteits snoer, noch aan het toestel zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Plaats het toestel steeds op een vlak, horizontaal, droog en niet glad oppervlak.
- Plaats het toestel niet op de rand van de tafel of het aanrecht om te vermijden dat het zou kantelen.
- Leg het elektriciteits snoer of de eventuele verlengsnoer niet in doorgangen om te vermijden dat het toestel zou kantelen.
- Verplaats het toestel nooit wanneer het in werking is.
- Gebruik het toestel nooit buiten.
- Gebruik het toestel nooit in de nabijheid van een waterbron.
- Plaats het toestel nooit in de nabijheid van een warmtebron en vermijd dat het elektriciteits snoer in contact komt met een warm oppervlak.
- Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enz.) steeds buiten bereik van kinderen. Dit zijn potentiële bronnen van gevaar.
- Het toestel mag niet blootgesteld worden aan vorst. Laat het nooit in de auto in de winter, of op enig andere plaats blootgesteld aan vorst, om alle schade te vermijden.
- Giet nooit water in de kan wanneer deze net heeft gewerkt, en dat ze leeg en nog warm is. Laat de kan eerst afkoelen.
- Laat het toestel niet leeg werken.
- Dit toestel is enkel ontworpen om zuiver en koud water op te warmen. Gebruik met enige andere vloeistof is ten strengste verboden.
- Indien het toestel zonder water wordt gebruikt, zal de oververhittingsbeveiliging in werking treden en zal het toestel uitvallen.
- Doe nooit een voorwerp in het toestel door de openingen van de waterkoker.
- Gebruik het toestel niet als verwarmingselement.
- Zorg dat het elektriciteits snoer niet in contact komt met de warme delen van het toestel.
- Berg het toestel niet op zolang het nog warm is. Laat het eerst in open lucht afkoelen.
- Gebruik het toestel niet indien de kan beschadigd is.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

UITPAKKEN

1. Pak het toestel uit en verwijder alle plastic zakken, karton en papier die de verschillende onderdelen beschermen.
2. **Bewaar de verschillende verpakkingsmaterialen.**
3. **Hou plastic zakken steeds buiten bereik van kinderen.**
4. Verwijder ook eventuele stickers die zich op het toestel zouden kunnen bevinden en andere eventuele informatie fiches.

SPOELEN

Voor de reiniging van de verschillende delen van het toestel, zie het onderdeel "Reiniging en onderhoud" p.10.

GEBRUIK

1. ul de waterkoker met zuiver en koud water tot het gewenste niveau.



Opgelet! Zorg ervoor dat je het maximumniveau nooit overschrijdt. Te veel water kan ervoor zorgen dat er water uit de waterkoker spat. Gebruik de waterkoker NOOIT zonder deksel.

2. Sluit het deksel en plaats de waterkoker op de basis.
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. De waterkoker laat een geluidsignaal horen en de Aan/Uit knop licht op.
5. Druk op de Aan/Uit knop, het display en de andere knoppen lichten op.

Opmerking: het display geeft de huidige temperatuur van het water weer.

6. Met de temperatuurknop kan u de temperatuur instellen naargelang de thee, de infusie of de bereiding die u wenst te bereiden.
7. Druk achtereenvolgens op de knop om de gewenste temperatuur te selecteren, in stappen van 10°C van 100°C tot 40°C.

Opmerking: directe toegang tot 100°C mogelijk door nogmaals op de Aan/Uit knop te drukken.

8. Indien u het water op temperatuur wil houden eens de ingestelde temperatuur is bereikt, druk op de Warmhoud knop, de knop knippert.
9. Druk op de Aan/Uit knop om de gewenste temperatuur te bevestigen en het warmen van het water te activeren.

Opmerking: U kunt de geselecteerde temperatuur tijdens het verwarmen wijzigen door nogmaals op de temperatuurknop te drukken, maar de nieuwe temperatuur mag niet lager zijn dan de huidige watertemperatuur.

10. De ingestelde temperatuur wordt op het display weergegeven en knippert tijdens het opwarmen.

Opmerking: u kan het warmhouden activeren of uitschakelen tijdens het opwarmen door op de desbetreffende knop te drukken.

11. Eens de temperatuur is bereikt, zal de weergave van de temperatuur continu branden en de waterkoker laat een geluidsignaal horen.
12. Indien het warmhouden werd ingeschakeld, zal deze automatisch starten voor een periode van 30 minuten of tot de kan van de basis wordt gehaald.
13. Hef de kan op en giet het water uit, plaats de kan terug op de basis.
14. Trek de stekker uit het stopcontact.

GELUIDSIGNALEN UITSCHAKELLEN

Uw waterkoker laat geluidsignalen horen bij de instelling van de temperatuur, als de temperatuur is bereikt en bij het warmhouden.

Indien gewenst kan u deze uitschakelen door gedurende ongeveer 5 seconden op de Warmhoud knop te drukken. Het display geeft 0 weer, wat aangeeft dat de geluidsignalen zijn uitgeschakeld.

Om de geluidsignalen opnieuw in te schakelen, houd de Warmhoud knop ingedrukt gedurende ongeveer 5 seconden. Het display geeft 1 weer, wat aangeeft dat de geluidsignalen ingeschakeld zijn.

OVERVERHITTINGSBEVEILIGING

Uw waterkoker is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging dat in werking zal treden wanneer u onvoldoende water verwarmt. In dit geval, zal de waterkoker automatisch stoppen met werken.

Trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen vooraleer u het weer gaat gebruiken (ongeveer 45 minuten).

REINIGING EN ONDERHOUD

Opmerkingen

- Voor elke reiniging of onderhoud moet de stekker van het toestel uit het stopcontact getrokken worden en moet het toestel afgekoeld zijn.
- Dompel in geen geval de basis, het elektriciteits-snoer en de kan in water of enig andere vloeistof.
- Geen enkel onderdeel is vaatwasser bestendig.
- Reinig nooit de buitenkant van de kan onder stromend water.
- De elektrische aansluitingen van de basis en van de kan, evenals de bedieningsknoppen en het digitaal display mogen in geen geval in contact komen met vocht.
- Gebruik geen chemische producten of schurende reinigingsmiddelen of staalwol om de verschillende onderdelen van het toestel te reinigen.

Reiniging voor het eerste gebruik

1. Haal de waterkoker van de basis.
2. Open het deksel met de greep.
3. Spoel de binnenkant van de waterkoker met warm water.
4. Droog de buitenkant van de waterkoker zorgvuldig en plaats de kan terug op de basis.

Reiniging na gebruik

1. De buitenkant van de waterkoker en de basis kunnen met een licht vochtige, zachte doek gereinigd worden.
2. Droog de basis zorgvuldig vooraleer u de kan er weer op plaatst.

ONTKALKING

Na een aantal keer gebruiken, kan een fijne kalklaag zich gevormd hebben op de bodem en op de binnenwanden van uw waterkoker.

Het is dan aangeraden om het toestel te ontkalken.

Hiervoor :

1. Vul uw waterkoker tot het maximumniveau met een mengeling van water en witte azijn met een verhouding van 2 volumes water voor 1 volume azijn.
2. Breng aan de kook op 100°C en laat een nacht lang weken.
3. De volgende ochtend, giet het water weg en breng verschillende keren vers water aan de kook op 100°C tot de azijnsmaak volledig verdwenen is.

Opmerking : Gebruik bij zware verkalking een hiervoor voorzien ontkalkingsproduct, beschikbaar in de handel en volg de aanwijzingen van de fabrikant.

TROUBLE SHOOTING

STORINGEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De waterkoker werkt niet.	Het toestel krijgt geen stroom.	Controleer of het elektriciteits-snoer correct is aangesloten op het stopcontact. Controleer anders de zekeringen of stroomonderbrekers van uw elektrische installatie.
Bij het opstarten van het opwarmen, stopt de waterkoker met werken.	De waterkoker bevat te weinig of helemaal geen water (cfr. onderdeel Oververhittings-beveiliging).	Trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de kan van de basis en laat minimum 45 minuten rusten vooraleer u het opnieuw gaat gebruiken.
	De reële temperatuur van het water is hoger dan de ingestelde temperatuur.	Gebruik koud water.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Vermogen : 1850-220W
- Gebruiksspanning : 220-240 V~50-60 Hz

Dit toestel voldoet aan de EU-norm ERP 2023/826 (ecologisch ontwerp van energie gerelateerde producten), wat een laag energieverbruik en een lagere impact op het milieu garandeert.

Raadpleeg deze link meer informatie over het stroomverbruik van uw toestel:
<https://www.simeo.tm.fr/erp>

GARANTIE

- **De algemene garantie van het toestel bedraagt 2 jaar en dekt enkel huishoudelijk gebruik van het toestel.**
- Worden niet door de garantie gedekt :
 - Slijtgevoelige onderdelen zoals de dichtingen,
 - Verwijderbare of bewegende onderdelen die beschadigd zijn door verkeerde handelingen, val of schok bij gebruik, zoals de basis, de kan,
 - Toestellen anders gebruikt dan een normaal gebruik in privé omgeving
- De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade opgelopen door een incorrect gebruik van het toestel, niet conform de gebruiksaanwijzing of door herstellingen uitgevoerd door niet gekwalificeerd personeel.
- Voor meer informatie:
 - voor Frankrijk: neem contact op met de klantenservice op +33 3 88 18 66 18 of per e-mail op info-fr@lavafields.com
 - voor België en Luxemburg: neem contact op met de klantenservice op +32 71 12 14 88 of per e-mail op info-be@lavafields.com
- De onderdelen aan slijtage onderhevig en beschadigingen die niet door de garantie gedekt zijn worden vervangen of hersteld tegen betaling van de kosten.
- De garantieperiode start bij de originele aankoopdatum. Er kan enkel aanspraak gemaakt worden op de garantie na voorlegging van het defect toestel en de factuur of het aankoopbewijs.
- De termijn van de beschikbaarheid van de reservestukken voor een herstelbaar product bedraagt 3 jaar te rekenen vanaf de fabricagedatum (informatie vermeld op het identificatieplaatje: lot- of serienummer).
- Herinnering : voor elke tussenkomst, zal gevraagd worden het toestel in zijn originele verpakking terug te sturen om bijkomende schade door transport te vermijden. Wij raden u dus aan om de originele verpakking in zijn geheel te bewaren.
- Bevoegde rechtbank: Straatsburg
- De bepalingen van de garantie zijn niet exclusief en de koper beschikt over de legale garantie voor verborgen fouten en gebreken toepasselijk volgens de voorwaarden van artikels 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek

VERNIETIGING VAN HET TOESTEL

Gelieve onderstaande aanwijzingen te respecteren:

1/Gooi het toestel niet weg samen met het normale huisvuil.

2/De gemeente heeft een selectief verzamelsysteem voor dit type product, contacteer de gemeente voor informatie.

Immers, elektrische en elektronische producten bevatten gevaarlijke substanties die schadelijk zijn voor het milieu of voor de gezondheid van de mens en die moeten gerecycleerd worden.



Gegevens en afbeeldingen zijn niet contractueel. In het belang van voortdurende productverbetering, kunnen bepaalde kenmerken zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

SIMÉO

ARB SAS
8 rue Thomas Edison
7450 MUNDOLSHEIM - FRANCE

Tél : +33 3 88 18 66 18
Email : info-fr@lavafields.com

DALCQ SA
Rue de Hainaut 86
6180 COURCELLES - BELGIË

Tél : +32 71 12 14 88
Email : info-be@lavafields.com

Website : www.simeo.tm.fr