

SIMÉO

NOTICE D'UTILISATION



**Lunch box électrique
LBE350**

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

DESCRIPTIF TECHNIQUE



1. Base chauffante
2. Récipient en inox
3. Couvercle hermétique (pour récipient inox)
4. Couvercle principal (pour base chauffante)
5. Poignée de transport
6. Clips de fermeture du couvercle (2x)
7. Event de vapeur
8. Joint du couvercle
9. Indicateur lumineux

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non-respect de celles-ci annule la garantie.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
 - dans les coins-cuisine réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - dans les fermes ;
 - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissances, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Une mauvaise utilisation de l'appareil entraîne un risque de blessure.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Seule la prise de connecteur appropriée doit être utilisée.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparée.
- Éviter tout débordement sur le connecteur.
- La surface de la plaque de cuisson située au fond du corps de l'appareil présente une forte chaleur résiduelle après utilisation.
- Les surfaces de l'appareil peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Les instructions complètes pour le nettoyage de l'appareil en toute sécurité sont précisées dans la rubrique « Nettoyage » de la présente notice.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.

- **Ne jamais placer le corps de l'appareil et le cordon d'alimentation au lave-vaisselle.**

- Respecter impérativement les consignes d'utilisation du mode d'emploi.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé. Dans ce cas l'appareil doit immédiatement être apporté à un professionnel d'un Centre Services Agréé SIMÉO pour contrôle et réparation ou remplacement des pièces endommagées.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Ne pas placer l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- Eviter les gestes brusques à proximité de l'appareil en cours d'utilisation, susceptibles de compromettre sa stabilité.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais surcharger l'appareil.
- Si le corps de l'appareil devient très chaud et/ou si une odeur de chaud se fait sentir, stopper immédiatement l'appareil, le débrancher et le laisser totalement refroidir avant de l'utiliser à nouveau.

- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Ne pas laisser d'ustensiles en plastique (ou autres matériaux sensibles à la chaleur) entrer en contact avec la plaque de cuisson située au fond du corps de l'appareil.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil...).
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel d'un Centre Services Agréé SIMÉO. Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé SIMÉO le plus proche de chez vous sur : www.simeo.tm.fr

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES



ATTENTION SURFACE TRES CHAUDE

L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Le manipuler exclusivement par la poignée. Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau du couvercle lors de l'ouverture et au niveau de la valve vapeur.

- La consommation d'électricité de l'équipement est susceptible d'être supérieure à celle d'autres modèles d'équipements répondant à ces exigences fonctionnelles.
- Ne pas encastrer l'appareil.
- L'espace au-dessus de l'appareil doit être dégagé.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sous un meuble mural, une étagère, ni à proximité de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons...).
- Ne pas conserver ni utiliser de sprays inflammables ou tout autres produits inflammables à proximité de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère facilement inflammable.
- Ne pas utiliser l'appareil pour une autre utilisation que celle prévue à savoir de réchauffer son repas.
- Ne jamais placer la lunch box électrique ou une de ses parties au four, au four à micro-ondes, ni sur des plaques de cuisson.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, poser l'appareil sur un support non sensible

à la chaleur (proscrire : plaque en verre, table vernie, nappe plastique, etc.) et l'éloigner au moins de 10 cm de toute paroi.

- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Ne jamais utiliser des aliments hors dimension ou des aliments emballés. Retirer au préalable tous les papiers d'emballage, aluminium ou film alimentaire susceptibles de se trouver autour des aliments.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans le récipient inox, ne pas réchauffer directement dans la base chauffante de l'appareil.
- Utiliser exclusivement le récipient inox fourni avec l'appareil. L'utilisation d'un autre récipient annule automatiquement et immédiatement l'effet de la garantie.
- Ne pas utiliser le récipient de cuisson pour cuire ou chauffer des aliments hors de la lunch box.
- Ne pas utiliser le récipient de cuisson s'il est déformé ou si le revêtement est endommagé.
- Ne jamais déplacer l'appareil quand il fonctionne.
- Ne jamais laisser l'appareil en fonction sans surveillance.
- Cet appareil génère des températures élevées qui peuvent occasionner des brûlures. En cas de contact de la peau avec les parties chaudes de l'appareil, placez immédiatement la brûlure sous un jet d'eau très froide et contactez un médecin.
- Prendre garde aux vapeurs qui peuvent s'échapper du couvercle lors de son ouverture.
- Ne pas réchauffer les aliments de manière excessive ou durant un temps exagérément long, risque d'incendie !
- La lunch box n'est pas étanche, prendre garde aux éventuels débordements lors du transport d'aliments liquides ou semi-liquides.
- Si de l'eau devait déborder et s'introduire dans l'appareil, laissez ce dernier sécher 2 à 3 jours avant de l'utiliser à nouveau.
- Si l'appareil venait à prendre feu, ne pas verser d'eau dessus, mais débrancher l'appareil et étouffer les flammes au moyen d'un linge mouillé.
- Toujours débrancher l'appareil avant d'en retirer le récipient inox.
- La plaque chauffante située dans le corps de l'appareil reste chaude après la fin de l'utilisation ; prendre garde à ne pas se brûler.
- Ne pas déplacer ni ranger l'appareil tant qu'il est chaud, le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
 - Débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
 - avant toute manipulation d'accessoires,
 - avant toute manipulation d'aliments,
 - avant tout nettoyage,
 - en cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement,
 - en cas de non-utilisation prolongée.

- Ne pas démonter ou ouvrir l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé SIMÉO. SIMÉO décline toute responsabilité en cas d'intervention d'un personnel non agréé, une intervention non agréée rend la garantie caduque.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Déballez l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces.
- Conservez les éléments d'emballage.
- Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.
- Lavez les différentes parties de l'appareil à l'eau tiède savonneuse, rincez soigneusement et séchez parfaitement.



ATTENTION

Ne pas immerger le corps de l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.

- Essuyez le corps de l'appareil avec un linge doux et humide.
- Assurez-vous que les pièces soient sèches avant de remonter et d'utiliser votre appareil.

UTILISATION

- Disposez les aliments dans le récipient inox en veillant à ne pas le surcharger et à ne disposer que des aliments prêts à être consommés. Otez les éventuels emballages ou films de protection.



ATTENTION

Ne jamais utiliser l'appareil sans le récipient inox, ne pas réchauffer directement dans le corps de l'appareil.

- Positionnez le couvercle de la lunch box et fermez les clips latéraux.



ATTENTION

La lunch box n'est pas étanche, veillez à la transporter horizontalement en vue d'éviter les débordements.

- Positionnez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Branchez le cordon d'alimentation en raccordant d'abord le connecteur dédié dans l'entrée située sur la lunch box, puis branchez la fiche dédiée dans une prise secteur.
- Le voyant en face principale s'éclaire indiquant que l'appareil chauffe.
- Selon la quantité d'aliments, leur température et la température ambiante, la durée de réchauffage peut varier. En moyenne, 30 à 60 minutes seront nécessaires.
- Vérifiez périodiquement la température des aliments.
- Une fois la température souhaitée atteinte, débranchez la prise secteur.
- Ouvrez les clips du couvercle principal et retirez-le.
- Soulevez doucement l'évent de vapeur en prenant garde à ne pas vous brûler avec l'éventuelle émission de vapeur.
- Soulevez le couvercle hermétique.
- Servez-vous et dégustez !

NETTOYAGE



ATTENTION

Lors du réchauffage et une fois ce dernier terminé, l'appareil devient très chaud, prenez garde à ne pas vous brûler. Prendre garde lors de l'ouverture du couvercle de la lunch box, des dégagements de vapeur peuvent survenir. Manipuler l'appareil avec des maniques tant qu'il est chaud.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Procédez appareil débranché et refroidi.

RÉCIPIENT DE CUISSON ET COUVERCLE HERMÉTIQUE

- Videz les éventuels résidus alimentaires.
- Lavez le récipient de cuisson et son couvercle hermétique à la main, avec de l'eau tiède savonneuse. Utilisez exclusivement une éponge douce, non abrasive.
- Le récipient peut être confié au lave-vaisselle.
- Rincez et séchez parfaitement.

CORPS ET COUVERCLE DE L'APPAREIL

- Essuyez le corps et le couvercle extérieur de l'appareil avec un chiffon doux, très légèrement humidifié.

PLAQUE CHAUFFANTE

- Essuyez avec un chiffon doux très légèrement humidifié, séchez parfaitement.

RANGEMENT

Après nettoyage de l'appareil, assurez-vous que toutes les pièces soient complètement sèches et rangez votre lunch box dans un endroit propre et sec.

CONSEILS

- Les textures épaisses (gratins, risottos, etc.) mettent plus de temps à chauffer, veillez à allonger le temps de réchauffage.
- Les aliments congelés peuvent être réchauffés dans la lunch box, veillez à allonger le temps de réchauffage tenant compte du temps de décon-gélation.

- Une fois chauds, les aliments sont maintenus au chaud grâce à la double paroi de la lunch box : réchauffez votre plat en avance et débranchez la lunch box quand les aliments sont à la bonne température.
- Le contenant en inox et son couvercle peuvent être placés au réfrigérateur, les aliments sortant du réfrigérateur mettent plus de temps à chauffer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 80 W
- Tension d'utilisation : 220-240 V~ 50-60 Hz
- Mode veille : non
- Volume : 0,9 litre
- Poids : 1 kg
- Dimensions : L 21.3 x P 15.8 x H 10.5 cm

ACCESSOIRES

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site : www.accessoires-electromenager.fr

Toute utilisation de produits non recommandés par Siméo entraîne l'annulation de la garantie.

DESTRUCTION DE L'APPAREIL

Merci de respecter les recommandations ci-dessous.

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.

Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclés.



Document et visuels non contractuels. Dans un souci d'amélioration constante du produit, certaines caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les illustrations du produit de cette notice peuvent varier quelque peu du produit actuel.

GARANTIE

- La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.
- Sont exclus de la garantie :
 - les pièces d'usure telles que les joints,
 - les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, telles que le couvercle transparent, la pale et le bol réfrigérant,
 - l'appareil suite à une chute ou un choc lors de sa manipulation,
 - les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.
- Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.
- Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque.
- Pour tout renseignement :
 - pour la France : contactez le Service Relations Clientèles au +33 3 88 18 66 18 ou par email à info-fr@lavafields.com
 - pour la Belgique et le Luxembourg : contactez le Service Relations Clientèles au +32 71 12 14 88 ou par email à info-be@lavafields.com
 - visitez également le site internet de Siméo : www.simeo.tm.fr
- Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.
- La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.
- La disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 3 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).
- Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver

l'emballage d'origine dans son intégralité.

- Lieu de juridiction : Strasbourg.
- Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

GUIDE DE DEPANNAGE

DEFAUT	CAUSE	SOLUTION
Le temps de réchauffage est anormalement long	La texture trop épaisse.	Délayez si possible la réparation pour la rendre moins épaisse. Sinon allongez le temps de chauffe.
	Le temps de chauffe est insuffisant.	Allongez le temps de chauffe
	La résistance est défaillante.	Apportez votre appareil à un Centre de Services Agréé Siméo.
	Le récipient de cuisson est déformé.	Remplacez le récipient de cuisson.
	Des aliments surgelés sont utilisés.	Dégelez les aliments avant de les réchauffer ou allongez la durée de réchauffage.
L'appareil ne chauffe pas.	L'appareil n'est pas correctement branché.	Vérifiez l'installation électrique.
		Vérifiez que le cordon d'alimentation est convenablement branché.

Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute, portez votre appareil à réparer dans un Centre Service Agréé, dont vous obtiendrez les coordonnées auprès de de notre service relations clientèle.

NOTES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTES

[illegible]

SIMÉO

ARB - 8, rue Thomas Edison – 67 450 MUNDOLSHEIM - FRANCE

Email : info-fr@lavafields.com

Internet : www.simeo.tm.fr

Tél : +33 3 88 18 66 16

Document et visuels non contractuels. Dans un souci d'amélioration constante du produit,
certaines caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Octobre 2024