

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux fournis avec le produit, sous risque d'endommager l'appareil.
- Eteindre et débrancher l'appareil avant de changer les accessoires ou d'approcher les pièces mobiles en cours d'utilisation.
- Les instructions complètes pour nettoyer en toute sécurité les surfaces en contact avec les aliments et l'ensemble de l'appareil sont précisées dans la rubrique «Nettoyage» de la présente notice.
- Le bloc moteur ne doit pas être immergé dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Une mauvaise manipulation de l'appareil entraîne un risque de blessure.
- L'appareil ne doit pas être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.